

Módulo de E/S GS, ampliación del control para unidad de control Variomat Giga



Número de artículo: 8997700



Características

Tipo	GS
Color	verde
Tipo de protección	IP 54
Conexión eléctrica	230V/50Hz
Número de salidas - analógicas	2
Número de salidas - digitales	6
Número de entradas - analógicas	0
Número entradas - digital	3
Altura máx.	175 mm
Ancho	175 mm
Profundidad	70 mm
Peso	1,00 kg

Descripción

Módulo de E/S

Ampliación para controles de unidades de control Reflexomat, Variomat y Servitec.

Con dos amplificadores separadores para las señales analógicas de la medición de la presión y del nivel. Seis contactos de entrada digitales y seis contactos de salida libres de potencial para la edición de mensajes y alarmas. Todo en una carcasa de plástico propia para la integración directa en la correspondiente unidad de control u opcionalmente para el montaje mural.

Descripción individual:

- Entrada digital: - 6 ud. de libre parametrización, de las cuales 3 ud. como contactos normalmente cerrados, potencial propio de 24 V, parametrización estándar, p. ej. para supervisión de la temperatura externa, señal de presión mín., realimentación manual, y 3 ud. como contactos normalmente abiertos, potencial externo de 230 V. Parametrización estándar como contactos normalmente abiertos, p. ej. para parada de emergencia, modo manual bomba/compresor, modo manual dispositivo de sobrecorriente.
- Salida digital: - 6 ud. de libre parametrización como contactos conmutados sin potencial, parametrización estándar, p. ej. para la notificación de fallos de realimentación, nivel de presión por debajo del mínimo, exceso del nivel de presión máximo o modo operativo manual/parada.

Todos los contactos indicados arriba pueden parametrizarse libremente por parte del servicio de atención al cliente Reflex según la información disponible.

Montaje: la carcasa del armario de control de plástico puede utilizarse en el puesto de montaje previsto de la unidad de control, alternativamente para el montaje mural por parte del cliente o el montaje en otros armarios de control.

El cableado a la unidad de control también es a cargo del propietario.